




Konfiguracja telefonu Siemens Gigaset C610 IP

SCHEMAT DZIAŁANIA:



Krok 1

Podłącz bazę do sieci Internet (z boku bazy),
a następnie do zasilania.

Opcjonalnie podłącz wtyczkę tradycyjnej telefonii (np. TPSA) do bazy (z tyłu).

Podłącz ładowarkę słuchawki do zasilania i umieść w niej słuchawkę
na około 30 min.

Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o aktualizację oprogramowania,
potwierdź ją w słuchawce telefonu. **Nie przerywaj aktualizacji (może to spowodować
uszkodzenie telefonu) - poczekaj aż niebieski przycisk w bazie przestanie mrugać.**

Krok2

Przyciśnij (krótko) niebieski przycisk na bazie. Na wyświetlaczu pojawi się Twój adres IP. Odczytaj go, a następnie wpisz w pasek adresu wyszukiwarki w formacie: <http://adres IP> (np. <http://192.168.1.100>) i zatwierdź przyciskiem Enter.



Krok3

Gigaset C610 IP



Wpisz: 0000

Wybierz z listy język "Polski"

i zatwierdź "OK"

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION
© Gigaset Communications GmbH 2010. All rights reserved.

Gigaset C610 IP



Powiadomienie dot. zabezpieczeń

To urządzenie może być zagrożone:
Zalecana jest zmiana systemowego kodu PIN.

Nie pokazuj ponownie tego powiadomienia dot. zabezpieczeń

Zatwierdź "OK"

OK

Krok4

A następnie z menu wybierz "Telefonia"

Wybierz zakładkę "Ustawienia"

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć

Konfiguracja IP

Zabezpieczenia

Telefonia

Wiadomości

Usługi informacyjne

Książki telefoniczne

Zarządzanie

Przypisanie adresu

Typ adresu IP: Uzyskiwany automatycznie

Adres IP: 192 . 168 . 002 . 002

Maska podsieci: 255 . 255 . 255 . 000

Brama standardowa: 192 . 168 . 002 . 001

Preferowany serwer DNS: 192 . 168 . 002 . 001

Alternatywny serwer DNS:

Wybierz "Edytuj" przy "IP1"

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć

Telefonia

Połączenia

Audio

Przypisanie numeru

Przekierowanie

Plany wybierania numerów

Skrzynki poczty głosowej

Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Książki telefoniczne

Przegląd połączeń

Nazwa	Operator	Stan	Aktywne
Linia stacjonarna		Rozłączono	<input type="checkbox"/>
Gigaset.net	Gigaset Communications	Wyłączono	<input type="checkbox"/>
1. IP1	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>
2. IP2	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>
3. IP3	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>

Wpisz nazwę HaloNet

Wpisz nazwę swojego konta telefonicznego

Podaj hasło do swojego konta telefonicznego

Jeszcze raz wpisz nazwę swojego konta

Wpisz dowolną nazwę

Przyciśnij "Pokaż ustawienia zaawansowane"

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć

Telefonia

Połączenia

Audio

Przypisanie numeru

Przekierowanie

Plany wybierania numerów

Skrzynki poczty głosowej

Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Książki telefoniczne

Zarządzanie

1. Połączenie IP

Przypisz nazwę identyfikacji. telefonu w celu

Nazwa połączenia lub numer: HaloNet

Konfiguracja VoIP/pobieranie profilu

Operator: Inny operator

Wersja profilu:

Osobiste dane operatora

Nazwa uwierzytelniania: nazwa konta

Hasło uwierzytelniania: hasło

Nazwa użytkownika: nazwa konta

Nazwa wyświetlana: dowolna treść

Pokaż ustawienia zaawansowane

Ustaw Anuluj

Ukryj ustaw

Ogólne dane operatora

Domena: sip.halonet.pl

Adres serwera proxy: sip.halonet.pl

Port serwera proxy: 5060

Serwer rejestracji: sip.halonet.pl

Port serwera rejestracji: 5060

Czas odświeżania rejestracji: 180 s

Dane sieci operatora

Usługa STUN włączona: Tak Nie

Adres serwera STUN: [pusty]

Port serwera STUN: 3478

Czas odświeżania STUN: 240 s

Czas odświeżania NAT: 20 s

Tryb Outbound proxy: Zawsze Automatycznie Nigdy

Adres serwera Outbound: [pusty]

Port Outbound proxy: 5060

Ustaw **Anuluj** **Usuń połączenie**

Wpisz: sip.halonet.pl

Wpisz: sip.halonet.pl

Wpisz: sip.halonet.pl

Zmień na "Nigdy"

Zatwierdź przyciskiem "Ustaw"

Gigaset C610 IP

Strona główna | Ustawienia | Stan | Wyloguj

Sieć

Telefonia

Połączenia

Audio

Przypisanie numeru

Przekierowanie

Plany wybierania numerów

Skrzynki poczty głosowej

Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Wykł. telefoniczne

Przegląd połączeń

Nazwa	Operator	Stan	
Linia stacjonarna		Rozłączono	
Gigaset.net	Gigaset Communications	Wyłączono	Edytuj
1. HaloNet	Inny operator	Zarejestrowano <input checked="" type="checkbox"/>	Edytuj
2. IP2	Inny operator	Nie skonfigurowano <input type="checkbox"/>	Edytuj
3. IP3	Inny operator	Nie skonfigurowano <input type="checkbox"/>	Edytuj

Powinien pokazać się napis "Zarejestrowano"*

* Jeśli pojawił się napis "Rejestracja nie powiodła się", może to oznaczać:

1. **Błędnie wpisaną nazwę lub hasło do konta telefonicznego.** Zwróć uwagę na duże i małe litery przy nazwie konta telefonicznego (piszemy zawsze małymi literami) oraz hasło. Nazwa i hasło konta telefonicznego może różnić się od danych logowania do panelu użytkownika. W celu zmiany hasła do konta telefonicznego zaloguj się do panelu użytkownika i użyj opcji 'zmiana hasła', dostępnej w menu 'konta telefoniczne'.
2. Baza nie ma dostępu do sieci Internet. Sprawdź poprawność podłączenia przewodu internetowego między bazą a routerem (powinna świecić niebieska kontrolka na panelu).

Jeśli sprawdzisz powyższe, a telefon nadal nie działa to zapraszamy do kontaktu. Zgłoś problem poprzez formularz kontaktowy dostępny w panelu lub wysyłając wiadomość email na adres bok@halonet.pl.

Krok5

Strona główna | Ustawienia | Wyloguj

Sieć

Telefonia

Połączenia

Audio

Przypisanie numeru

Przekierowanie

Plany wybierania numerów

Skrzynki poczty głosowej

Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Książki telefoniczne

Zarządzanie

Sluchawki

INT 1

Nazwa: INT 1

Połączenie: dla połączeń wychodzących

HaloNet

Gigaset.net

Linia stacjonarna

Wybierz linię dla każdego połączenia wychodzącego

Inne połączenie

Inne połączenie, gdy połączenie VoIP jest odłączone.

Automatyczne przełączenie awaryjne na linię stacjonarną: Tak Nie

Włącz menedżera połączeń

Sluchawka

HaloNet

Nie

INT 1

Ustaw

Anuluj

Wpisz dowolną nazwę.

Zaznacz konto, które w kroku 4 skonfigurowałeś**. Z tego konta będą realizowane połączenia.

Jeśli w kroku 4 skonfigurowałeś więcej niż jedno konto, automatycznie zaznaczy się ta opcja. Konto, z którego chcesz dzwonić, będziesz wybierał w sluchawce po wybraniu numeru.

Zmianę zatwierdź przyciskiem "Ustaw"

** Jeśli nie możesz znaleźć swojego konta, oznacza to, że nie jest ono zarejestrowane. Wróć do kroku 4.

Gigaset C610 IP

Strona główna | Ustawienia | Stan | Wyloguj

Sieć

Telefonia

Połączenia

Audio

Przypisanie numeru

Przekierowanie

Plany wybierania numerów

Skrzynki poczty głosowej

Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Książki telefoniczne

Zarządzanie

Połączenia DTMF przez VoIP

Ustawienia wysyłania:

Automatycznie Audio RFC 2833 SIP Info

Podczas używania koderów-dekoderów G.722 (połączenie szerokopasmowe) nie można przysyłać sygnałów DTMF w paśmie audio.

Przekazywanie połączeń

Użyj klawisza R, aby zainicjować przekazanie połączenia metodą SIP-Refer:

Tak Nie

Przekazanie połączenia przez odłożenie sluchawki:

Tak Nie

Można określić wybór adresu docelowego w protokole SIP.

Tak Nie

Określi adres docelowy automatycznie:

W celu przekazania nienadzorowanego

Hook Flash (klawisz R)

Ustawienia klawisza R są wyłączone, ponieważ klawisz R jest używany do przekazywania połączeń.

Porty nasłuchu połączeń VoIP

Użyj losowych portów:

Tak Nie

Port SIP: 5060

Port RTP: 5004

Ustaw

Anuluj

Z menu wybierz "Ust. zaawansowane VoIP"

Odznacz "Automatycznie" a następnie zaznacz "RFC 2833"

Zmianę zatwierdź przyciskiem "Ustaw"